



Bankfackssystem

RS 5000

Roburs bankfackssystem används för att betjäna, övervaka och registrera händelser i bankfacksanläggningar med elektriska kontrollåsar. Systemet används för kundregistrering samt att låsa upp de elektroniska kontrollåsen och grindarna. Bankfackssystemet kan styras genom personalens manöverpanel eller självbetjäningseenheten av kunden.



Systemets huvudfunktioner:



- När och av vilken kund som ett fack har öppnats
- Vilken operatör som låst upp det elektriska kontrollåset alternativt vilket kundkort som använts
- Ändring operatörskod - borttagning av spärr
- Kvittering av larm
- Säkerhetskopiering sker automatiskt på natten



Windowsbaserat med obegränsade antal användare per fack. Som tillval kan man välja en eller flera självbetjäningseenheter med fingeravtrycks- (biopin) och pinkod.



Kontinuerlig, aktiv övervakning av anläggningen. Förändring i status medför larm, som omedelbart registrerats.

MÅTT OCH VIKT

	RS 5000 (personalbetjäning)	RS 5000 SB (självbetjäning)
Utvändiga mått H * B * D mm	85 * 187 * 167	90 * 187 * 215
Vikt kg	1,3	1,4

Dator

En windowsbaserad dator medföljer. Datoren styr anläggningen och förvaras inlåst i ett ventilerat fack som placeras på lämplig plats i eller utanför bankvalvet.

Handhavande

Vid upplåsning av bankfack med manöverpanel slås den personliga operatörskoden in. Via ett menysystem, vilket inkluderar identifikation av kunden, öppnas bankfackets elektriska kontrollås samt grind. Endast kunden med sin nyckel till kundlåset kan nu öppna bankfacksluckan under en förbestämd tid. Därefter låses det elektriska kontrollåset.

På manöverpanelens display visas kontinuerligt bl.a: elektriskt aktiverade fack och mekaniskt öppnade fack.

Vid upplåsning med självbetjäningsenhet öppnar kunden med sitt unika RFID-kort och sitt fingeravtryck alt. personliga kod grinden samt bankfacketskontrollås utan personalens hjälp.

Administration

Genom manöverpanelens tangentbord registreras kunduppgifter för varje fack, t.ex: person(er) som skall ha tillträde till facket, eventuella spärrar som gäller för tillträde till facket, alla gjorda besök och om självbetjäning är inlagd.

Manöverpanel
(Används av personal)
RS 5000



Självbetjäningseenhet
(Används av kunder)
RS 5000 SB



Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com