



Tempestskåp

Level A / SSF 3492 (SN3)

Används för att skydda kritisk IT-utrustning mot elektronisk avlyssning, EMP/EMI samt hindra obehörig tillgång till information och hårdvara.

Tempestenheten är godkänd som fristående men är placerad i ett säkerhetsskåp enligt säkerhetsstandard SSF 3492 (SN3).

Tempestenheten är en Faradays bur som har uppnått Tempest level A. dvs. den högsta Natoklassen och benämns även som " Full".

Level A är den gällande klassen för miljöer och utrustning i vilka en direkt avlyssning inte är möjlig så nära som 1 meter från Tempestenheten. Denna klass gäller därför för utrustning som används inom NATO Zon 0.



Ljusgrå, RAL 9002.



Standardutrustade med ett omställbart nyckellås.
Elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.

Standardinredningen är:

- Honey comb-filter med dubbla in- och utlopp för ventilation.
- 6 alternativt 3 axialfläktar med programmerbar termostatstyrning. 303 m³/h per fläkt. Max ljud 54dB, 240VAC.
- EMC-filter för nätspanningen som går in och ur Tempestenheten.
- Filter för optisk fiber.
- 6-vägs grenuttag.
- 19"- rack i Tempestenheten. För de stora skåpen monteras racken på en vagn för enklare montage. Se bild ovan



Förberedda för fastbultning i golv.



Alla Tempestenheter uppfyller kraven enligt Tempeststandarder: Nato SDIP-27/1 level A (100dB / 30MHz - 10GHz / 1m), Europeisk standard EN 50147 och NSA94-106. Samtliga skåp är certifierade av SBSC enligt SSF 3492 (SN3).

MÅTT OCH VIKT

	1000/680	2020/1315	2245/1115	2245/1215
Utvändiga mått H * B * D* mm	1000 * 870 * 680	2020 * 870 * 1315	2245 * 870 * 1115	2245 * 870 * 1215
Invändiga mått H * B * D mm	700 * 500 * 460	1755 * 624 * 1100	1980 * 624 * 900	1980 * 624 * 1000
Vikt kg	345	770	745	795
Antal enheter (19" rack)	12U	30U	35U	35U
Antal fläktar	3	6	6	6
Vagn 19" rack	Nej	Ja	Ja	Ja

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



1000/680

2020/1315

2245/1115

2245/1215

TILLVAL



Kylaggregat för aktiv kyla
2,0 kw



Omvandlare mellan
optisk fiber och LAN



10-vägs grenuttag



Brand- och
släckningssystem

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com